

Brugsanvisning for Genvex Ventilationsanlæg.

Vedligeholdelse:

Filtrene i anlægget skal renses hvert 3. måned. Anlægget er indstillet således, at den kommer med en filteralarm, når det er tid til at rense filtrene. Ved filteralarm vil panelet stå og blinke.

Ved rensning tager man begge filtre ud af Genvex anlægget, og støvsuger dem eller børster dem af med en blød klud. Når filtrene er rensede, sættes de ind i maskinen igen og der trykkes på knappen K4 på panelet. Knappen skal holdes inde til alle dioder lyser op, og først når det sker, kan man slippe knappen, idet systemet er nulstillet.

Panelet betjenes via de 2 nederste knapper K3 & K4:

K3= Valg af Ventilationstrin

K4= Nulstil Filteralarm

Anlæggets aktuelle indstilling kan aflæses på dioderne D1 til D4:

D1= Trin 1 ingen hjemme

D2= Normal drift

D3= Gæster og bad

D4= Fest, høj ventilationsbehov

Filtrene i Genvex anlægget skal skiftes en gang årligt. Vi kan udskifte filtrene for jer eller I kan få nye filtre udleveret og selv foretage udskiftningen. Det er op til jer hvilken løsning I foretrækker.

